

Порядок установки профиля KB 70 с подсветкой для кухонного острова

Порядок сборки и установки:

1. Нарезьте профили из расчета: длина детали = $L - 93$ мм, где L - длина конструкции с углами с двух сторон и соберите конструкцию.
2. При необходимости разместите светодиодную ленту.
3. Установите собранную конструкцию на полку-опору и подключите светодиодную ленту. Сверху накройте подготовленной столешницей.

